# SICHERHEITSHINWEISE

(https://oum.womanizer.com)

## WARNUNG

Wird nur als Scherzartikel verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder an einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines medizinischen Geräts erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Brechen Sie die Anwendung des Produkts sofort ab, wenn Sie Hautreizungen, Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwenden.

Entfernen Sie vor der Anwendung Piercings oder Schmuck im Genitalbereich. Reinigen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Um Schäden am Produkt zu vermeiden, dürfen das Produkt und sein Akku nicht Temperaturen über 45°C ausgesetzt, zerlegt oder mechanisch oder elektrisch beschädigt werden.

Die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug kann sexuelle Krankheiten übertragen. Teilen Sie Ihr Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als Ihrem Partner. Treffen Sie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit Ihrem Partner. Benutzen Sie das Spielzeug nicht, wenn Sie Risse oder Anzeichen von Verschlechterung im Bezugsmaterial feststellen.

Dieses Produkt ist nicht für den analen Gebrauch bestimmt. Nicht anal verwenden! Um Flecken zu vermeiden, legen Sie die weiche Seite Ihres Produkts nicht auf eine saugfähige Oberfläche.

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Schäden und benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten, wie z. B. Herzschrittmacher, beeinflussen. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) von dem Gerät fern, da sie durch den Magneten des Geräts beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

# CHARGING

Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung des Ladegerätes die örtliche Spannungshöhe, da die örtliche Netzspannung die auf dem Ladegerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.
Das Produkt darf nur mit einer geeigneten, der Kennzeichnung auf dem Produkt entsprechenden Kleinspannung geladen werden.
Benutzen oder reinigen Sie das Produkt nicht, während der Akku geladen wird.
Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku.
Trennen Sie das Ladekabel jedes Mal vom Stromnetz, wenn das Produkt aufgeladen wurde.

## UM DAS PRODUKT OPTIMAL ZU NUTZEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN HINWEISE:

Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Produkt bitte regelmäßig auf, auch wenn Sie es nicht benutzen. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort auf, ohne es direktem Sonnenlicht auszusetzen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitmittel, Gele oder Massageöle mit dem Produkt. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis mit Silikonprodukten.

## HINWEIS ZU BATTERIEN

Die europäischen Vorschriften verlangen, dass wir die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Bitte nutzen Sie dazu die offiziellen Rücknahmestellen, z. B. die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Sie können auch gebrauchte Batterien, die wir führen oder geführt haben, als neue Batterien an uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns unter care@womanizer.com. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten die Pole von Lithiumbatterien vor der Rückgabe abgeklebt werden. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, die Batterien nicht per Post an uns zu senden und verweisen Sie auf die Vorschriften für den Versand von Gefahrgut durch Postunternehmen. Wenn die Batterien fest in das Produkt eingebaut sind, versuchen Sie bitte nicht, sie selbst zu entfernen. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen. Ihre Pflichten als Kunde sind im Übrigen durch die WEEE-Richtlinie und das nationale Umsetzungsgesetz geregelt. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung und auf Sicherheitshinweise , um Abfall und Vermüllung zu vermeiden. Verbrauchte Batterien enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies gilt insbesondere für den unsachgemäßen Umgang mit Lithium-Batterien. Batterien enthalten auch wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan und Nickel und können recycelt werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und verhindert negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch freigesetzte Schadstoffe. Das Zeichen mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen dürfen.

Wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, bedeutet dieses Zeichen, dass die folgenden Symbole und ihre Bedeutung bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden müssen:

- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Massenprozent Blei
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium

**Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten**

Die europäischen Vorschriften verlangen, dass wir die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:
Wir möchten die Besitzer von Elektrogeräten darauf hinweisen, dass Elektroaltgeräte nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getrennt vom Siedlungsabfall gesammelt werden müssen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest mit dem Elektroaltgerät verbunden sind, sowie Glühlampen, die ohne Zerstörung aus dem Gerät entfernt werden können, müssen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden, bevor sie einer Sammelstelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben werden. Bitte beachten Sie die separaten Hinweise zur Entsorgung von Batterien. Das unten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne, das auf Elektroaltgeräten angebracht ist, weist ebenfalls darauf hin, dass die Geräte getrennt gesammelt werden müssen:

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte kostenlos zurückzunehmen.

Wenn Sie ein neues elektrisches und elektronisches Gerät kaufen, können Sie ein altes Elektrogerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos an uns zurückgeben. Wenn Ihr altes Elektrogerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie es auch ohne den Kauf eines neuen Geräts kostenlos bei uns abgeben. Bitte kontaktieren Sie uns unter care@womanizer.com. Wir kümmern uns dann um die Rückgabe des alten Elektrogerätes. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Leuchtmitteln (z.B. Glühbirnen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für die Rückgabe von Leuchtmitteln die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder wenden Sie sich direkt an uns unter der o.g. E-Mail-Adresse. Sie können alte Elektrogeräte auch bei einer der Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, wenn Sie Ihre Elektroaltgeräte zur getrennten Sammlung in die dafür vorgesehenen Sammelgruppen geben. Als Endnutzer sind Sie dafür verantwortlich, dass personenbezogene Daten aus den Elektroaltgeräten gelöscht werden, bevor diese zur Entsorgung abgegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung und auf Sicherheitshinweise , um Abfall zu vermeiden, und prüfen Sie bitte mögliche Reparaturmöglichkeiten.